Sila. NEFI





NEFI Presidente





NEFI Medidas











25 kg Peso empaque 1 und en caia




0,539 m3 Volumen silla armada



0,1927 m3Volumen empaque 1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
Α	interno 510	externo 690	N/A
В	520	N/A	N/A
С	300	N/A	N/A
D	700	N/A	N/A
E	350	N/A	N/A
F	120	N/A	35
G	640	740	N/A
Н	510	N/A	N/A
1	150	N/A	60
J	600	N/A	N/A
K	520	N/A	N/A
L	1100	1270	N/A
M	460	560	N/A
N	350	N/A	N/A





NEFI Gerente



Linea **PREMIUM**

NEFI Medidas











25 kg Peso empaque 1 und en caia




0,49 m3 Volumen silla armada



0,1927 m3Volumen empaque
1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
Α	interno 510	externo 690	N/A
В	520	N/A	N/A
С	350	N/A	N/A
D	120	N/A	35
E	640	740	N/A
F	510	N/A	N/A
G	600	N/A	N/A
Н	520	N/A	N/A
I	1000	1100	N/A
J	460	560	N/A
K	350	N/A	N/A



Rango de movimiento

90 mm

NEFI Funcionalidades



APOYO LUMBARRegulable en altura y profundidad.



BRAZOS 4D

Regulables en altura, profundidad, ángulo y extensión lateral.



MECANISMO

Syncro 4 bloqueos, con sistema antishock, slider y perilla de tensión.



Asiento en malla



Base aluminio 350 mm



Ruedas goma (PU) 60 mm

MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- Aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y
 detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no
 generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

• No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie...
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.